

# Putukavõrk MINY 17 aknale

## Mõõtmisjuhend

---

### Mõõtmine aknalengile kinnitamiseks:

1. Sisemõõdud (SM): Mõõda avatud akna avamõõt, laius ja kõrgus (lengi tasapinnalt väikseim mõõt)  
Kontrolli, et putukavõrgu üla, ala ja külgsiinid 4,5cm mahuksid aknalengile ära.
2. Tootemõõdud (TM): Mõõda toote maksimaalne laius ja kõrgus aknalengilt.

### Mõõtmine aknapalele kinnitamiseks:

Tootemõõdud (TM) palele kinnitamiseks: Mõõda ava kõrgus ja laius. Tootemõõduteks lahuta-0,1cm.