

PUTUKAVÕRK aknale System 41

Mõõtmisjuhend

Mõõtmine aknalengile kinnitamiseks:

1. Sisemõõdud (SM): Mõõda avatud akna avamõõt, laius ja kõrgus (lengi tasapinnalt väikseim mõõt)
Siselaius jääb putukavõrgu raami sisemõõduteks. Kontrolli, et putukavõrgu külglüüstud 3cm ja kassetti osa koos kinnitustega 6,6cm mahuksid aknalengile ära.
2. Tootemõõdud (TM): Mõõda toote maksimaalne laius ja kõrgus aknalengilt.

Mõõtmine aknapalele kinnitamiseks:

- Tootemõõdud (TM) palele kinnitamiseks: Mõõda ava kõrgus ja laius. Tootemõõduteks lahuta-0,1cm.
(näiteks vanematele kahele poole avanevatele akendel.)

PUTUKAVÕRK aknale System 41 kassetti seinakinnitustega mõõdud:

