

PUTUKAVÕRK uksele System 41

Mõõtmisjuhend

Mõõtmine uksele kinnitamiseks:

1. Sisemõõdud (SM): Mõõda avatud ukse avamõõt, laius ja kõrgus (lengi tasapinnalt väikseim mõõt)
Sisekõrgus jääb putukavõrgu raami sisekõrguseks. Kontrolli, et putukavõrgu üla ja alasiin 3cm, kassetti osa koos kinnitustega 5cm ja ukse vastasprofiil 2,2cm mahuksid ukselele ära. Kui ukselele on veenina, mis eendub kuni 7mm ukselelele siis see tuleks arvestada sise-mõõdu sisse, alasiin kiinitub siis veenina alla.
2. Tootemõõdud(TM): kuna ukse käepide eendub sissepoole ja jääb tootelaiust piirama siis saab tootemõõtu(TM) mõõta ainult kõrgusele, selleks mõõda maksimaalne kõrgus ukselelele.

Mõõtmine uksepalele kinnitamiseks:

Tootemõõdud (TM) palele kinnitamiseks: Mõõda ava kõrgus ja laius. Tootemõõduteks lahuta-0,1cm.

PUTUKAVÕRK uksele System 41 kassetti seinakinnitustega mõõdud:

