

Ribade kaldenurga reguleerimine:



Ribad kinni



Ribad lahti




Ketiga ribade kaldenurga reguleerimine kõrgel asetsevatele kardinatele


Kardina tõstmine:



Tõsta kate üles.



Tõsta nõõrist tõmmates kardina soovitud kõrgusele. Tõmba nõõr läbi Safiiri külgmise ava ja keri ümber pooli.



Kui nõõr on ümber pooli keritud tõmba ots tagasi läbi külgmise avause ja aseta nõõrikelluke Safiiri keskel asuvasse süvendisse. Aseta kate tagasi.