

PUTUKAVÕRK Ultima Fix

Mõõtmisjuhend

Ultima Fix putukavõrgu raami mõõtmiseks võta avatud akna avamõõdud(SM): avakõrgus ja avalaius.

