

L1, H1 - mõõt klaasi tihendi sisemisest servast – sisemise servani (klaasi mõõt)

L2, H2 - mõõt klaasi liistu murdepunktist – murdepunktini (ehk liistu nurgast nurgani)

L3, H3 - mõõt klaasi liistu välimisest servast - välimise servani

S1 - mõõt klaasist liistu murdepunktini 90 kraadise nurga all

